

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 15 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include manufacturer info (FABER P1804), energy efficiency classes (AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI), performance metrics (Qbep, Ebep, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa), and safety/usage instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEEINSPARUNG, TIPS VOOR ENERGIEBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ENERGIÄNSÅTTNING UVOJA, TIPS TIL ENERGIESPARELSE, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, ENERGIÄÄSÄTÄMINEN, PADOMI ENERGIJAS TAUPĪŠANAI). Includes technical specifications like power consumption, efficiency, and noise levels.

